VT VERES KFT.
H-6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 232., Tel.: +36 76/500-170, Fax: +36 76/500-171
E-mail: HT@VTveres.hu, http://VTveres.hu
Registration No.: 03-09-107082 EU VAT: HU11591984



Защита приводов MX от вандализма



Привод Limitorque MX как управляющий и наблюдающий орган за окружающих оборудовании, может быть снабжен защитой от несанкционированного доступа.

Привод оборудован с колпаком не позволяющим доступ к органам управления. Не привлекает себе внимание окошка сигнализация.

Привода Limitorque MX в основном исполнении -в отличии от традиционных приводов и благодаря встроенной постоянной диагностики LIMIGUARD®- сигнализируют любое нарушение работоспособности. (Например снятия мотора – при традиционных приводах устанавливается только при следующей попытки дистанционного спуска, в виде неустановленной причины отказа в работе).



Для доступа к дисплею и к рычагам управления требуется спецключ

Привод Limitorque MX со встроенной сетевой платой сможет собирать следующие сигналы и выдавать следующие команды для окружающих его оборудований (ОО):

1. Встроенный 4 + 3 реле «сухой контакт» для **независимого управления ОО**
   „250 V, 5 A” для каждого реле

2. Встроенный 6 + 3 дискретный вход для **обработки сигналов от ОО**
   „=24 V” или „~110V” сигнал (возможно питание от привода)

3. Встроенный 2 аналоговый вход для **обработки сигналов от ОО**
   прием сигнала „4-20 mA”
   один из входов с программируемым фильтром

4. Встроенный 2 аналоговый выход для **независимого управления ОО**
   „4-20 mA” или „0-10V” для управления

Где применяется?

a. Подачи сигналов несанкционированного доступа,
b. Надзор технологического окружение привода посредством дискретных и аналоговых входов,
c. Управление окружающими устройствами посредством дискретных и аналоговых выходов.