VTVERES KFT
Решения будущего сегодня

FLOWSERVE
Limitorque Actuation Systems

HUNGARY, 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 232.
Tel: +36 76 500 170 ; Fax: +36 76 500 171
E-mail: VTVK@limitorque.eu
WEB: www.limitorque.eu

Проверка системы GCSM **через** Modbus **порт без подключенной телемеханики**

Запустите программу Modtest2.exe (установки на ПК не требует, можно запустить с флешки)

С помощью адаптера RS-485 подключите свой компьютер через порт DDC (4-5) – (см. схема подключения VTC-00028-0608 Наблюдение герметичности шаровых кранов: например, на клеммы 4-5 в распределительной коробке системы наблюдения GCSM)

I/O Port - выберите COM порт, куда установлен адаптер RS-485 (поставить галочку)

Dev Addr= - записать адрес DDC, на какой привод настроили.

Проверьте остальные параметры в соответствии с конфигурацией ниже:



Такой процедурой проверяется именно тот порт, через который будет работать телемеханика.

В блоке 03-04 Read Regs, нажав на кнопку «…», выбрать 6 user1 analog input 1 и нажать на Select. Привод ответит значением давления.

Если значение давления не указано, хотя давление присутствует, то требуется поменять полярность в подсоединении к клеммам датчика давления.