VT VERES KFT.
"THE FUTURE`S SOLUTION HAS ARRIVED"

Параметры настройки MXa

Заказчик:	MOGASIndustries Inc. (PO. 53078)	**Заказ No.:**	**100519**
Место уст-ки:	Atyrau Refinery	**Дата:**	**03/15/10**

Тип No.:	MXa-10 / PTC(D)250	**Зав. No:.**		**Техн. No:.**	
Напряжение:	380 В	**Фазы:**	3 Ph	**Частота:**	50 Гц

Настр. Арматуры	*Напр. закрытия*	CW* / CCW
	Закрытие	Положение* / Момент
	Открытие	Положение* / Момент
Задержка момента	Вкл.* / Выкл.	*0 сек.
Момент	*Закрыть*	%
	Открыть	%
Разрещение дисплея положения	XXX% / XXX.X%	

Modutronic - аналоговое управление положения - настройка (Опция)	*Состояние*	Вкл. / Выкл.
	Зона приближ.	*15 %
	Авар. Полож.	Закр. / Стоп / Откр.
	Зона нечувств-и	*2 %
	Полярн.(20mA)	Отк.* / Закр.
	Задержка старта	*0 сек.

DDC настройка (Опция) сетевое управление MODBUS	*Состояние*	Вкл. / Выкл.	*Зона приближения*	*15 %
	Modbus	RTU* / ASCII	*Зона нечувствительности*	*2 %
	Скорость бауд	1200 / 2400 / 4800 / 9600* / 19.2k	*Действия при потери связи*	Нет/Закр./Откр. Стоп / Положение
	DDC адрес	*1	*Задержка этой акции*	*0 сек.
	Аналоговое разрещение	0 - 100 / 255 / 4095	*ESD (аварийное действие)*	Пренебр./Закр./Откр. Стоп / Положение

Состояния сигн. реле	*S1a (Закр.*)*	програмируется	**Контакт действие**	Закр.* / Откр. / Мигает
	S2a (Откр)*	програмируется		Закр.* / Откр. / Мигает
Доп. сигн.реле (Опция)	*R1 (Закр.*)*	програмируется	**Контакт действие**	Закр.* / Откр. / Мигает
	R2 (Откр)*	програмируется		Закр.* / Откр. / Мигает
	R3 (Закр.)*	програмируется		Закр.* / Откр. / Мигает
	R4 (Откр)*	програмируется		Закр.* / Откр. / Мигает
	R5 (Перегрев)*	програмируется		Закр.* / Откр. / Мигает
	R6 (Дист.упр.)*	програмируется		Закр.* / Откр. / Мигает
	R7 (Перегрузка)*	програмируется		Закр.* / Откр. / Мигает
	R8 (Аналог подкл.)*	програмируется		Закр. / Откр.* / Мигает

Перерывист. режим (Откр.) (Опция)	*Замедл. на откр*	Вкл. / Выкл.	**Перерывист. режим (Закр.) (Опция)**	*Замедл. на закр.* Вкл. / Выкл.
	Старт Полож.	%Откр.		*Старт Полож.* %Откр.
	Стоп Полож.	%Откр.		*Стоп Полож.* %Откр.
	Время вкл.	*2 сек.		*Время вкл.* *2 сек.
	Время выкл.	*10 сек.		*Время выкл.* *10 сек.

APT (Опция) ан.полож.	*Состояние*	Вкл. / Выкл.	**ATT (Опция) ан.момент**	*Состояние* Вкл. / Выкл.
	Полярн. (20mA)	Откр.* / Закр.		*Полярн. (20mA)* Откр.* / Закр.

Дист. Упр.	Все управления* / Толко дискр. / Толко сеть / Толко аналог				
Местн. Упр.	*Состояние*	Вкл.* / Выкл.	*Действие*	Подхват / Импульсный	
			Красн. / Зел. цв.	Кр.=откр.* / Кр.=закр.	
ESD приоритеты	** Гарантия теряется **		ESD	< запрет >	ESD*
	** Гарантия теряется **		ESD	< местн. упр. >	ESD*
	** Гарантия теряется **		ESD	< Стоп >	ESD*
	** Гарантия теряется **		ESD	< Заклинен >	ESD*
			ESD	< Потеря фаз >	ESD*
			ESD	< Перегрузка >	ESD*
			ESD	< Термостат >	ESD*
			ESD	< Перерыв. р.>	ESD*
			N/W (сеть) ESD	< Местн. ESD >	N/W (сеть) ESD*
Входы			*Вход 0*	Вкл. / Выкл.*	ESD / Запрет Откр. / Запрет Закр. / Запрет движ. / Вход
				Сигнал	Присутст. / Отсутст.
	Стандартн. Упр. / Подкл. под управл. минус	4 хил	*Вход 1*	Вкл. / Выкл.*	ESD / Запрет Откр. / Запрет Закр. / Запрет движ. / Вход
		3 жил подхв.*			
		3 жил импулсн.			
		2 жил		*Сигнал*	Присутст. / Отсутст.
			Вход 2	Вкл. / Выкл.*	ESD / Запрет Откр. / Запрет Закр. / Запрет движ. / Вход
				Сигнал	Присутст. / Отсутст.
Реле монитор	*Местн. Стоп*	Вкл. / Выкл.*	*Запрет*	Вкл. / Выкл.*	
	Местн. Упр.	Вкл. / Выкл.*	*ESD (авар.)*	Вкл. / Выкл.*	
	Перегрузка	Вкл. / Выкл.*			
Освобожд.	*Состояние*	Авто* / Вкл. / Выкл.	**Термостат**	*Только для WP*	Вкл.* / Выкл.
Пароль	100*				
Спец. настройки	Зав. Номер				

** Гарантия теряется **

** Взрывозащита теряется **

Ключи разблоккировки если имеются:

Ан.упр.полож. Modutronic (MPC)	
Перерывист. режим 2-SP timer	
Вых. аналоговый момент ATT	
Вых. аналоговый полож. APT	
AR (доп. реле)	
Eng. Mode режим записи	
Инициализация	
Восстановление Пароли	

jpb/ck2/04_11_RUS