VT VERES KFT.
"РЕШЕНИЯ БУДУЩЕГО СЕГОДНЯ"

Параметры настройки MX

Заказчик:		**Заказ No.:**	
Место уст-ки:		**Дата:**	

Тип No.:		**Зав.номер/ Сер. No:.**		**Техн. No:.**	
Напряжение:		**Фазы:**		**Частота:**	

Настройка арматуры (крана)	*Напр. закрытия*	CW* / CCW
	Условия закрытия	Концевик* / По моменту
	Условия открытия	Концевик* / По моменту
Задержка момента (OPEN Torque timer)	Вкл.* / Выкл.	*0 сек.
Настройки момента	*Закрытия*	%
	Открытия	%
Установка точного вывода: позиционирующ.		XXX% / XXX.X%

Настройки Модутроника (аналоговое управление положения) (Опция)	*Состояние*	Вкл. / Выкл.
	Зона приближения	*15 %
	Положение аварии	Закр. / Стоп / Откр.
	Зона нечувстви-тельности	*2 %
	Полярн.(20мА)	Открыто* / Закрыто
	Задержка после останов.	*0 сек.

PB/DP DDC настройка (Опция) сетевое управление MODBUS	*Состояние*	Вкл. / Выкл.	*Зона приближения*	*15 %
	Modbus	RTU* / ASCII	*Зона нечувствительности*	*2 %
	Скорость, бод	1200 / 2400 / 4800 / 9600* / 19.2k	*Действия при сбое связи*	Ничего/Закр/Откр/Стоп /Положение(Position)
	DDC адрес PB	*1	*Игнорировать сбой связи*	*0 сек.
	Аналоговое разрещение	0 - 100 / 255 / 4095	*ESD (аварийное действие)*	Игнор./Закр./Откр. Стоп / Положение

Контакты состояния	*S1a (Функции реле- Закр.*)*	програмируется	**Действие контакта**	Замыкает* / Размыкает / Мигает
	S2a (Функции реле -Откр)*	програмируется		Замыкает* / Размыкает / Мигает
Контакты дополнит. сигн.реле (Опция)	*R1 (Функции реле-Закр.*)*	програмируется	**Действие контакта**	Замыкает* / Размыкает / Мигает
	R2 (Открыт)*	програмируется		Замыкает* / Размыкает / Мигает
	R3 (Закр.)*	програмируется		Замыкает* / Размыкает / Мигает
	R4 (Откр)*	програмируется		Замыкает* / Размыкает / Мигает
	R5 (Мотор перегрев)*	програмируется		Замыкает* / Размыкает / Мигает
	R6 (Сел.управл.дистанц.)*	програмируется		Замыкает* / Размыкает / Мигает
	R7 (Момент.перегруз)*	програмируется		Замыкает* / Размыкает / Мигает
	R8 (Потеря упр 4-20мА)*	програмируется		Замыкает* / Размыкает / Мигает

2-х скоростной режим (Откр) (Опция)	*Состояние*	Вкл. / Выкл.	**2-х скоростной режим на закрытие (Опция)**	*Состояние*	Вкл. / Выкл.
	Начало режима	%Откр.		*Начало режима*	%Откр.
	Конец режима	%Откр.		*Конец режима*	%Откр.
	Время пульса вкл	*2 сек.		*Время пульса вкл.*	*2 сек.
	Время пульса выкл.	*10 сек.		*Время пульса выкл.*	*10 сек.

АРТ (Опция) АДП (ан.пол.)	*Состояние*	Вкл. / Выкл.	**АТТ (Опция) АДМ (ан.мом)**	*Состояние*	Вкл. / Выкл.
	Полярн. (20mA)	Откр.* / Закр.		*Полярн. (20mA)*	Откр.* / Закр.

Тип дист. упр.	Смеш. управление* / Только цифр.управл./ Только сетев.управл./ Только аналог управл.

Местн. Упр.	*Состояние*	Вкл.* / Выкл.	*Действие*	Самоподхват / Пошаговый
			Красн. / Зел. LED.	Красн.=откр.* / Красн.=закр.

ESD приоритеты	** Гарантия теряется **	ESD	< запрет >	ESD*
	** Гарантия теряется **	ESD	< местн. упр. >	ESD*
	** Гарантия теряется **	ESD	< Стоп >	ESD*
	** Гарантия теряется **	** ESD	< Заклинен >	ESD*
		** ESD	< Потеря фаз >	ESD*
		** ESD	< Мом.перегрузка >	ESD*
		** ESD	< Термостат >	ESD*
		ESD	< 2-скоростной р.>	ESD*
		N/W (сеть) ESD	< Местн. ESD >	N/W (сеть) ESD*

Входы			*Вход 0*	Вкл. / Выкл.*	ESD / Запрет откр / Запрет закр /Оба запрета/ Внешн.вход
				Сигнал	Присутст. / Отсутст.
	Стандартное упр. / Подкл. под управл. минус	Дист.упр. 4 жилы	*Вход 1*	Вкл. / Выкл.*	ESD / Запрет откр. / Запрет закр / Оба запрета/Внешн.вход
		3 жил. подхв.*			
		3 жилы импульсн.			
		2 жил		*Сигнал*	Присутст. / Отсутст.
			Вход 2	Вкл. / Выкл.*	ESD / Запрет откр. / Запрет закр / Оба запрета/Внешн.вход
				Сигнал	Присутст. / Отсутст.

Монитор-реле SM	*Стоп по месту (LocalStop/Off)*	Вкл. / Выкл.*	*Сигнал запрета*	Вкл. / Выкл.*
	Местн.упр.(LocalSelected)	Вкл. / Выкл.*	*Сигнал ESD*	Вкл. / Выкл.*
	Перегруз.момента	Вкл. / Выкл.*		

Бустер	*Состояние бустера*	Авто* / Вкл. / Выкл.	**Термостат**	*Только для WP*	Вкл.* / Выкл. **

Пароль	100*
Спец. настройки	Зав. номер

** Гарантия теряется **

** Взрывозащита теряется **

Ключи разблокировки если имеются:

Вкл. Modutronic	
Вкл. 2-х скоростной таймер	
Вых. аналоговый момент ATT	
Вых. аналоговый полож. APT	
AR (доп. реле)	
ние инж.настроя-режим записи (Eng. Mode)	
Инициализация	
Восстановление пароля	

View hardware

(Termistor)
(Encoder)
(I/O option)
(Power board)
(DDC)
(LIMIGARD)

View motor status

(Phase rotation)
(Temperature) **C**
(Temperature max.) **C**

View power supply

(Max. voltage) **V**
(Min. voltage) **V**
(Frequency) **Hz**

View Identifikation

TAG
(Serial)
(Order)
(Firmware)

View torque profile

(Open direction)

(Brekout) [%]:
(Brekout last) [%]:
(Peak run ref) [%]:
(Peak run last) [%]:
(Ending ref) [%]:
(Ending last) [%]:

(Closed direction)

(Brekout) [%]:
(Brekout last) [%]:
(Peak run ref) [%]:
(Peak run last) [%]:
(Ending ref) [%]:
(Ending last) [%]:

View operation LOG

		average					
(Stroke time) (sec.)		########	sec.				
(Turns total)		########	turns				
(Turns recent)		########	turns				
(Contactor OPS)		########	sec/st	########	########	st/hour	########
(Contactor OPS recent)		########	sec/st	########	########	st/hour	########
(Moved manual)		########	h/op.	########	day/op.		
(Moved manual recent)		########	h/op.	########	day/op.		
(Total on power time) (sec)		0,0	hour	0	day		
(Motor run time) (sec)		0,0	hour	0,0	day	########	
(Motor run time recent) (sec)		0,0	hour	0,0	day	########	